

Таблица кодов неисправностей посудомоечных машин серии EVO II

Возможная причина	Неисправность	Мигающий индикатор		Для машин с дисплеем
		Д. машин с 4 прогр.	Д. машин с 6 пр.	
Протечка водяного контура	Перелив воды в поддон аквастопа	1	3	AL01
Обрыв провода в цепи нагревательного элемента, неисправность реле на эл. модуле, датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван	Нарушение цепи питания нагревательного элемента	2-4	4-6	AL10
Заменить электронный модуль (датчик температуры NTC неисправен)	Нарушение цепи питания датчика температуры NTC	3	5	AL04
Датчик температуры NTC не имеет надежного контакта (механического) с баком машины или не откалиброван	Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.)	4	6	AL08
Неисправен сливной насос/провод в обрыве или плохой контакт, крыльчатка насоса заблокирована, неисправен эл. модуль	Превышено максимальное время для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня-замкнут в положении полный	1-2	3-4	AL03
Заливной кран закрыт, заливной клапан SV неисправен или отсоединены его провода	Превышено время вращения заливной турбины (3 мин.), датчик уровня замкнут.	2-3	4-5	AL06
Обрыв провода в цепи сливного насоса, симистор на электронном модуле неисправен	Нарушение цепи питания сливного насоса	1-2	3-4	AL03
Провода на разъеме электродвигателя осн. помпы отсоединены или перепутаны, неисправна пускравая обмотка, неисправен эл. модуль	Нарушение цепи питания пусковой обмотки мотора мойки	1-3	3-5	AL05
Нет контакта конденсатора или он неисправен	Нарушение цепи питания ускорительной обмотки мотора мойки	1-3	3-5	AL05
Неисправен заливной клапан, либо обрыв проводов в его цепи, неисправен эл. модуль	Нарушение цепи питания заливного клапана SV	2-3	4-5	AL06
Обрыв провода в цепи ТЭНа, неисправность эл. модуля, или ТЭНа, защитный датчик температуры ITR в обрыве	Нет контакта в цепи реле ТЭНа	2-4	4-6	AL10
Сливной шланг расположен неверно, сливом низко	Контакты датчика уровня разомкнуты в процессе мойки	1-3	3-5	AL05
Засорены фильтры на дне бака машины	Засор фильтров	1-3	3-5	AL05
Сломан заливной клапан SV	Сломан заливной клапан SV	2	4	AL02
Эл. модуль не запрограммирован, неисправна клавиатура	Ошибка распознавания программного обеспечения	1-4	1-4	AL09
Проблемы с кабелем или эл. модулем	Связь невозможна	-	-	AL99